

NAWILŻACZ FRYZJERSKI
M-1002C
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardzo dziękujemy za zakup naszego nawilżacza do włosów. Przed przystąpieniem do korzystania z niniejszego wyrobu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Zastosowanie się do rad i wskazówek w niej zawartych pomoże Państwu dłużej cieszyć się jego prawidłowym działaniem i w pełni wykorzystać jego możliwości.


I. FUNKCJE.

1. Ciepła para wodna wytwarzana przez nawilżacz pozwala mikrokomórkom włosów rozszerzać się, co ułatwia wchłanianie przez nie substancji zawartych w preparatach fryzjerskich. Poprawia także ukrwienie skóry głowy oraz pozostawia włosy miękkie w dotyku i błyszczące. Regularne używanie eliminuje łupież, pozostawiając włosy zdrowszymi, mocniejszymi i bardziej lśniącymi.
2. Dezynfekcja, detoksykacja, codzienna pielęgnacja włosów oraz zabiegi wymagające obecności pary wodnej (kolorowanie).

II. MONTAŻ, INSTALACJA I OBSŁUGA.

1. Wyjąć z kartonowego pudełka metalową bazę urządzenia oraz regulowaną teleskopową kolumnę, na której będzie zamocowane urządzenie. Przy pomocy dostarczonej śruby i podkładki przymocować bazę urządzenia do dolnej części teleskopowej kolumny.
Uwaga: Podczas regulacji wysokości nie pochyłać się nad teleskopem ani nie celować w żadną inną osobę – może skończyć się to zranieniem.
2. Montaż dla wersji stojącej: zamocować górną część kolumny teleskopowej w dolnej części obudowy urządzenia; montaż dla wersji wiszącej: zamocować ramię wieszaka na głowicy urządzenia.
3. Następnie należy napęłnić wodą przegotowaną lub destylowaną duży zbiornik na wodę. Za pomocą uszczelki i nakrętki uszczelnić zbiornik.
Test szczelności: zanurzyć zbiornik w wodzie - jeżeli ze zbiornika wydobywają się jakiekolwiek bąbelki powietrza znaczy to, że nie jest szczelny. Dokręcić wtedy mocniej nakrętkę do zbiornika i przeprowadzić test powtórnie. Następnie umieścić zbiornik wypełniony wodą w górnej części urządzenia.
4. Włączyć urządzenie do sieci, upewniając się wcześniej czy napięcie w sieci odpowiada napięciu wymaganemu przez urządzenie. Następnym krokiem jest ustawienie czasu pracy urządzenia za pomocą funkcji TIMER (czasomierz) i przełączenie przełącznika oznaczonego cyfrą [1] lub [2] – w zależności od pożądanej ilości pary wodnej, którą ma wytwarzać urządzenie. Po krótkim okresie czasu z urządzenia powinna zacząć wydobywać się para.
5. W celu uzyskania działania ozonu, należy przełączyć przycisk OZONE oraz wyłączyć przycisk [1].
6. Urządzenie posiada własny system anty uszkodzeniowy pozwalający na samoczynne wyłączenie się gdy w zbiorniku nie ma wody. W przypadku, kiedy nastąpi takie wyłączenie, a urządzenie musi być dalej używane, należy wyłączyć

urządzenie, napełnić wodą zbiornik, uszczelnić go i zamocować w urządzeniu. Wysokość urządzenia może być regulowana zarówno za pomocą regulacji hełmu urządzenia jak i za pomocą teleskopowej kolumny.



III. UWAGI KOŃCOWE

A. Podczas montażu oraz ustawiania wysokości urządzenia, niezbędne jest naciśnięcie góry teleskopu ręką, ustawienie pożądanej wysokości i zabezpieczenie teleskopu pokrętłem zabezpieczającym. Jeżeli podczas użytkowania urządzenia woda w zbiorniku burzy się, pryska na boki i ścianki urządzenia należy niezwłocznie wyłączyć nawilżacz i sprawdzić, czy uszczelka przy zbiorniku na wodę nie jest uszkodzona. Urządzenie będzie pracować sprawnie i w pełni efektywnie tylko wtedy, kiedy zbiornik na wodę będzie odpowiednio uszczelniony i kiedy w zbiorniku na wodę nie będą widoczne bąbelki powietrza.

B. Mechanizm przy zbiorniku na wodę pozwala na precyzyjne dozowanie wody do urządzenia – kropla po kropli. ZABRONIONE jest potrząsanie zbiornikiem w celu wymuszenia przepływu wody ze zbiornika do urządzenia. Może to grozić zalaniem urządzenia i jego uszkodzeniem.

C. Kiedy zbiorniczek na zużytą wodę jest pełny, należy go opróżnić i zamocować ponownie.

D. Po każdym użyciu, należy urządzenie wyłączyć: najpierw za pomocą przełącznika, a później wyciągając wtyczkę z gniazdka.

E. W przypadku jakiegokolwiek awarii należy udać się do serwisu. Naprawy mogą być dokonywane tylko i wyłącznie przez autoryzowany personel.

F. Urządzenie musi być wykorzystywane tylko i wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Jakiegokolwiek uszkodzenie lub problem będący wynikiem nie stosowania się do zaleceń tejże instrukcji nie podlega roszczeniom gwarancyjnym.


IV. WYPOSAŻENIE NAWILŻACZA

WERSJA WISZĄCA:

- Nawilżacz
- Ramię nawilżacza
- Zbiornik na wodę
- Zbiornik na zużytą wodę
- Instrukcja obsługi

WERSJA STOJĄCA:

- Nawilżacz
- Baza metalowa
- Kolumna teleskopowa
- Śruba zabezpieczająca
- Śruba montażowa + podkładka
- Zbiornik na wodę
- Zbiornik na zużytą wodę
- Instrukcja obsługi
- Czepek ozonowy



V. TEST SZCZELNOŚCI ZBIORNIKA


Test szczelności: zanurzyć zbiornik w wodzie: jeżeli ze zbiornika wydobywają się jakiegokolwiek bąbelki powietrza znaczy to że nie jest szczelny. Dokręcić wtedy mocniej nakrętkę do zbiornika i przeprowadzić test powtórnie. Następnie umieścić zbiornik wypełniony wodą w górnej części urządzenia.

VI. MONTAŻ PODSTAWY I KOLUMNY TELESKOPOWEJ

Połączyć ze sobą elementy bazy metalowej 4A i 4B, nałożyć na nią plastikową osłonkę (3), w którą następnie wsunąć element metalowy nr. 2. Za pomocą śruby i podkładki (5 i 6) przykręcić metalową bazę do elementu nr. 2. Następnie wsunąć kolumnę teleskopową nr.1, w element metalowy nr.2 i dokręcić za pomocą śruby zabezpieczającej.

VII. DANE TECHNICZNE

Nazwa wyrobu: Nawilżacz parowy z ozonem
Zasilanie: 220V / 50 Hz
Moc: 600 W
Zabezpieczenie: I



VIII. SCHEMAT ELEKTRYCZNY