

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO

Gratulujemy dobrego wyboru. Wybrali Państwo nawilżacz o bardzo wysokiej jakości, zaprojektowany tak, aby spełniał wszelkie wymagania stawiane przez użytkowników, łączący zgodność ze standardami bezpieczeństwa z łatwością obsługi.



MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA:

- *wszelkiego rodzaju trwałe*
- *farbowanie wszelkimi rodzajami farb*
- *prostowanie włosów*
- *dekoloryzacja*
- *kuracje zapobiegające i leczące wypadanie włosów*
- *łysienie*
- *łupież*
- *przetłuszanie się włosów, problemy z rozczesywaniem*


UWAGI OGÓLNE

- Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z danymi umieszczonymi na tabliczce znamionowej, znajdującej się z tyłu urządzenia. Następnie należy upewnić się, że odpowiadają one parametrom posiadanej sieci elektrycznej (napięcie i moc pobierania).
- Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy zamontować urządzenie na statywie lub wysięgniku uprzednio zamocowanym do ściany.
- Urządzenie należy czyścić lekko wilgotną szmatką lub za pomocą ogólnie dostępnych detergentów (środki te nie mogą zawierać alkoholu lub acetonu). Uwaga! Urządzenie należy czyścić dopiero po jego odłączeniu od sieci.
- Uwaga! Należy stosować wodę demineralizowaną! Woda z kranu może spowodować zakamienienie zbiornika a co za tym idzie zatkanie przewodów urządzenia.
- Firma nie odpowiada za szkody wynikające z niewłaściwej struktury ściany (płaszczyzny), do której zostanie zamontowany wysięgnik urządzenia wiszącego.
- W przypadku uszkodzenia kabla elektrycznego należy oddać urządzenie do specjalistycznego i autoryzowanego punktu naprawy.

UWAGA WAŻNE: Urządzenie należy włączyć i poczekać aż zacznie się z niego wydobywać para zanim posadzicie klienta i rozpoczniecie pracę.

OPIS URZĄDZENIA:

- A) Korpus
- B) Pierścień
- C) Pokrywa
- D) Dyfuzor Pary
- E) Rozpylacz
- F) Panel sterowania
- G) Napełnianie wodą
- H) Pojemnik kondensy



NAPEŁNIANIE WODĄ:

Odkręcić korek bezpieczeństwa i wlać wodę (około 0,5l) do zbiornika używając do tego celu pojemnika i lejka. W celu osiągnięcia lepszych rezultatów i dłuższej eksploatacji sprzętu radzimy używać wody destylowanej. Po zakończeniu w/w czynności należy dokładnie zakręcić korek bezpieczeństwa (rys. 3 i 4).

POJEMNIK KONDENSY:

Konieczne jest kontrolowanie poziomu wody (kondensy) w plastikowym pojemniku i opróżnianie go tak aby się nie przepełnił. Należy regularnie kontrolować czy odpływ kondensy z plastikowej głowicy odbywa się prawidłowo, w celu uniknięcia nieprzyjemnego kapania na klienta (rys. 5).

REGULACJA OBUDOWY BLITZ:

Regulacja obudowy została ułatwiona poprzez umieszczenie w przedniej części pierścienia skrzydełek, dzięki czemu zagwarantowano większy komfort klienta (rys. 6)

Poniżej opis funkcji umieszczonych na obudowie:

Lewa kolumna – trwała ondulacja

- włosy naturalne – 6 minut
- włosy farbowane – 5 minut
- włosy rozjaśnione – 4 minuty

Środkowa kolumna – koloryzacja:

- bez dekoloryzacji – 10 minut
- 4 tonowa koloryzacja – 20 minut
- normalna koloryzacja – 15 minut

Prawa kolumna – zabiegi odżywiające:

- włosy mocne – 18 minut
- włosy normalne – 6 minut
- włosy cienkie – 5 minut


Podane na obudowie czasy są orientacyjne i mogą ulegać zmianie w zależności od producenta kosmetyku.

UWAGA!!! W CELU UŁATWIENIA OBSŁUGI PROSIMY STOSOWAĆ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ:

- Do górnego zbiornika należy wlewać nie więcej niż 0,5 litra wody. Woda nie może przelewać się do dolnego zbiornika.
- Dolny zbiornik służy tylko i wyłącznie do zbierania wody powstałej ze skraplającej się pary wodnej. Należy regularnie go opróżniać.
- Skraplanie się nielicznych kropel wody na zewnętrznej stronie hełmu jest zjawiskiem normalnym.
- Do nawilżacza zaleca się używać wodę wyłącznie destylowaną lub przegotowaną
- Nie należy dodawać do wody żadnych substancji oleistych (np. Olejków do aromaterapii), gdyż powoduje to zatkanie dysz urządzenia i nieprawidłowe jego funkcjonowanie
- Czas uzyskania pary przy pełnym zbiorniku to około 7-10 minut.

MONTAŻ STATYWU

1. Włóż rurę statywu (B) do otworu na górze pięcioramiennej bazy (A), następnie zabezpiecz ją wkręcając śrubę od spodu (D).
2. Przekręć zgodnie ze wskazówkami zegara plastikową nakrętkę znajdującą się na górze rury statywu (B). Włóż w główną rurę mniejszą rurkę (C), przykręcając z powrotem plastikową nakrętkę. Upewnij się, że rurka (C) nie wyskoczy z większej rury (B).
3. Nałóż urządzenie na statyw (C) i wyreguluj jego wysokość za pomocą nakrętki.




OPIS:

- A) BAZA
- B) RURA Ø45
- C) RURA Ø35
- D) ŚRUBA Z PODKŁADKĄ

MONTAŻ RAMIENIA

1. Umieścić wspornik (A) na ścianie, zalecana wysokość maksymalna 190 cm.
2. Umocuj talerz (B) na wsporniku (A) używając dwóch nakrętek.
3. Zamontuj osłonę (H) na talerzu (B) i przymocuj śrubami (I)
4. **WAŻNE:** Bez zdejmowania opaski blokującej (C), która trzyma ramię złożone, nałóż ramię (D) na talerz (B).
5. Po zamocowaniu dwóch śrub (E) na końcu ramienia (D) nałóż oś przegubu (F) i przykręć go śrubami.
6. Tylko teraz można usunąć opaskę blokującą ramię (C), trzymając jedną ręką ramię aby uniknąć gwałtownego odskoczenia do pozycji roboczej.
7. Podłącz wtyczkę urządzenia do gniazdka znajdującego się na ramieniu i podłącz do głównego zasilania.



OPIS:

- A) WSPORNIK ŚCIENNY
- B) TALERZ
- C) OPASKA BLOKUJĄCA
- D) RAMIĘ
- E) ŚRUBY DO ZABEZPIECZENIA OSI
- F) OŚ PRZEGUBU
- G) ŚRUBY